

Instrukcja aktualizacji oprogramowania routera **HUAWEI B315s-22**

UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą **Instrukcją**, gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie aktualizacji może spowodować trwałe uszkodzenie routera.

Nowa wersja oprogramowania zawiera dodatkową opcję ręcznego wyboru używanej anteny.

Oprogramowanie aktualizacyjne przeznaczone jest wyłącznie dla routerów **HUAWEI B315s-22** zakupionych w sieci sprzedaży Plus i Cyfrowy Polsat.

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) menu of the Huawei B315s-22 router. The 'Zarządzanie' (Management) option is selected, leading to the 'Informacje o urządzeniu' (Device Information) page. The following table lists the device details:

Nazwa urządzenia:	B315s-22
IMEI:	866168020004574
IMS:	Nieznane
Wersja sprzętu modemu:	WL1B310FM01
Oprogramowanie modemu:	21.300.01.00.69
Interfejs www:	17.100.09.00.03
Adres MAC LAN:	E0:19:1D:6B:C8:FD
Adres IP WAN:	Nieznane
Maska podsieci:	255.255.255.0

Przygotowanie routera i komputera do aktualizacji.

1. Aktualizację można wykonać na komputerze z systemem operacyjnym:

- Windows XP (SP2/SP3);
- Windows 7, 8, 8.1, 10.

2. Upewnij się, że:

- bateria komputera jest w pełni naładowana, jeżeli korzystasz z komputera typu laptop.

UWAGA! W czasie aktualizacji, zaleca się podłączenie laptopa do zasilacza.

Utrata zasilania w trakcie aktualizacji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia routera.

3. Pamiętaj że podczas aktualizacji:

- nie można wyłączać komputera;
- nie można uruchamiać innych programów i korzystać z Internetu;
- nie można podłączać innych urządzeń do komputera;
- komputer nie może przejść w stan uśpienia lub hibernacji.

4. Podłącz router do komputera oraz nawiąż połączenie z Internetem.

UWAGA! Zalecamy połączenie komputera z routerem za pomocą kabla LAN.

5. Pobierz plik aktualizacyjny (.zip) ze strony operatora (lub: [stgd](#))

Plik zapisz na dysku lokalnym komputera oraz rozpakuj go.

Aktualizacja routera.

1. Wejdź na stronę zarządzania routerem, wpisując w oknie przeglądarki internetowej adres: 192.168.8.1 i zaloguj się na stronie administracyjnej zgodnie z instrukcją obsługi.

Kliknij zakładkę „Aktualizacja” a następnie pozycję „Aktualizacja lokalna” j.n.

Strona główna SMS Krótkie kody **Aktualizacja** Ustawienia Udostępnianie Zarządzanie aplik.

Aktualizacja online
Aktualizacja lokalna

Aktualizacja lokalna

Przeglądaj... nie wybrano pliku.

Nie zamykaj przeglądarki ani nie odłączaj urządzenia, kiedy aktualizacja jest w toku.
W trakcie aktualizacji połączenie z siecią może być momentami przerywane, jest to normalne zachowanie.
Urządzenie uruchomi się ponownie niezwłocznie po zakończeniu aktualizacji.

Aktualizuj

2. Po kliknięciu przycisku „Przeglądaj” znajdź i otwórz zapisany plik aktualizacyjny.

Następnie naciśnij przycisk „Aktualizuj” j.n.

Strona główna SMS Krótkie kody **Aktualizacja** Ustawienia Udostępnianie Zarządzanie aplik.

Aktualizacja online
Aktualizacja lokalna

Aktualizacja lokalna


Przeglądaj... B315s-22_UPDATE_21.311.03.00.69.BIN

Nie zamykaj przeglądarki ani nie odłączaj urządzenia, kiedy aktualizacja jest w toku.
W trakcie aktualizacji połączenie z siecią może być momentami przerywane, jest to normalne zachowanie.
Urządzenie uruchomi się ponownie niezwłocznie po zakończeniu aktualizacji.


Aktualizuj

3. Po kliknięciu przycisku „Aktualizuj”, rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania routera, który może potrwać kilka minut.


UWAGA! W czasie aktualizacji nie korzystaj z komputera, nie wyłączaj go ani nie uruchamiaj innych programów aż do czasu zakończenia aktualizacji.




4. Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu aktualizacji kliknij „OK” j.n.




5. Oprogramowania routera HUAWEI B315s-22 zostało zaktualizowane.
Nowa wersja oprogramowania:



6. Po aktualizacji zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych. Kliknij „OK” j.n.



7. Po aktualizacji router będzie miał zainstalowane nowe oprogramowanie j.n.



8. Nowa wersja oprogramowania zawiera dodatkową opcję „Ustawienia anteny”.
Kliknięcie rozwijalnej listy pozwala na ręczne wybranie rodzaju używanej anteny.

The screenshot displays the router's configuration page for antenna settings. The navigation menu on the left includes options like 'Szybka konfiguracja', 'Ustawienia połączenia', 'Ethernet', 'Ustawienia WiFi', 'Ustawienia VoIP', 'Zabezpieczenia', 'Zarządzanie', and 'Diagnostyka'. The 'Ustawienia anteny' option is highlighted. The main content area is titled 'Ustawienia anteny' and contains the following text: 'Można wybrać typ anteny dla routera.' and 'Zamontuj zewnętrzne anteny odpowiednio do skonfigurowanych ustawień typu anteny.' Below this, there are labels for 'Antena:', 'Antena 1:', and 'Antena 2:'. A dropdown menu is open, showing options: 'Anteny zewnętrzne 1 i 2', 'Automatyczny', 'Wbudowana', 'Antena zewnętrzna 1', and 'Anteny zewnętrzne 1 i 2'. The selected option is 'Anteny zewnętrzne 1 i 2'. Below the text are two diagrams of the router's antenna ports. The first diagram shows the 'Rx' port, and the second diagram shows the 'Rx/Tx' port. A 'Zastosuj' button is located at the bottom right of the page.

UWAGA! Jeżeli chcesz korzystać z anten zewnętrznych, podłącz je, wybierz i zaznacz odpowiednią pozycję oraz potwierdź przyciskiem „Zastosuj”.