

HUAWEI MediaPad 10 FHD

Szybki Start



1 Wprowadzenie

HUAWEI MediaPad 10 FHD to tablet, który pracuje w takich technologiach, jak LTE (kat.4)/ HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM. Urządzenie jest obsługiwane przez system operacyjny Android, co pozwala na intuicyjną obsługę, daje dostęp do ogromnej liczby interaktywnych aplikacji oraz bardzo szybkiego Internetu z prędkością do 150 Mb/s.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat urządzenia, odwiedź stronę: www.cyfrowypolsat.pl.



Ilustracje w tym podręczniku są zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych. Wygląd i funkcje ekranu mogą się nieznacznie różnić w zależności od wersji zakupionego produktu.

2 Opis urządzenia




1 Mikrofon	8 Lampa błyskowa
2 Gniazdo karty pamięci (microSD) i karty SIM	9 Gniazdo do podłączenia słuchawek
3 Czujnik światła	10 Głośnik
4 Kamera przednia	11 Stacja dokująca klawiatury zewnętrznej
5 Przycisk zasilania	12 Port wielofunkcyjny
6 Przycisk zmiany głośności	
7 Kamera tylna	

3 Przygotowanie do działania



1. Otwórz osłonę gniazda karty pamięci i karty SIM.
2. Włóż kartę SIM.
3. Włóż kartę microSD.
4. Zamknij osłonę gniazda karty microSD.

Tablet wyposażony jest w gniazdo SIM, obsługujące karty w najpopularniejszym obecnie formacie – Mini SIM. W punkcie sprzedaży wraz z urządzeniem otrzymałeś kartę uniwersalną, pozwalającą na obsługę zarówno Mini SIM, jak i karty o mniejszym formacie – Micro SIM. Delikatnie wyłamał kartę większego formatu zgodnie z rysunkiem poniżej (wzdłuż przerywanej linii).



4 Włączanie / wyłączanie urządzenia

Włączanie

Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go aż do wycucia wibracji.

Jeśli po pierwszym użyciu urządzenie nie daje się uruchomić, przed ponowną próbą należy podłączyć tablet do ładowarki i poczekać na naładowanie baterii.

Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż pojawi się okno dialogowe. Następnie potwierdź klikając OK.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy wcisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez około 10 sekund.






5 Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

- > Naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran. Wyświetlacz wyłączy się samoczynnie.
- > Po pewnym czasie bezczynności ekran urządzenia zostanie zablokowany i automatycznie wyłączony w celu oszczędzania baterii.


Odblokowanie ekranu

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ekran.
2. Przeciągnij ikonę odblokowania w prawo.



6 Obsługa ekranu

Ekran reagujący na dotyk oraz proste gesty bardzo ułatwia korzystanie z urządzenia.



1 Dotknięcie	Dotknij raz, aby wybrać element lub uruchomić aplikację.
2 Dotknięcie i przytrzymanie	Dotknij i przytrzymaj element przez co najmniej 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do menu opcji bieżącego ekranu.
3 Dotknij dwukrotnie	Dotknij ekranu dwukrotnie, raz za razem, aby przybliżyć/powiększyć obraz w wybranych aplikacjach.
4 Przeciągnięcie	„Złap” element, dotykając go, i przeciągnij w wybrane miejsce, a następnie „puść”.
5 Przesunięcie palcem	Dotknij ekran i przesunij po nim palcem w dowolnym kierunku, aby przenieść element na ekranie.
6 Rozsuniecie	Dotknij ekranu dwoma palcami. Rozsuń je, zachowując kontakt z ekranem, aby powiększyć obraz.
7 Ściśnięcie	Dotknij ekranu dwoma rozsuniętymi palcami. Dosuń je do siebie, nie odrywając ich od ekranu, aby pomniejszyć obraz.

7 Konfigurowanie ustawień

W ustawieniach konfiguracyjnych urządzenia możesz dostosować tablet do własnych wymagań.

1. Odszukaj przycisk ustawień na głównym pulpicie.
2. Dotknij przycisku ustawień.

Skonfiguruj wybrane ustawienia, takie jak język, aktualna godzina, dźwięki i tapeta.



8 Zewnętrzna klawiatura

Do urządzenia można dokupić specjalną klawiaturę zewnętrzną*.

Za pomocą zewnętrznej klawiatury tablet zostaje przekształcony w kompaktowego laptopa, który zapewnia większy komfort podczas pracy lub rozrywki.

* W zależności od dostępności.



Android™ jest znakiem towarowym należącym do Google Inc. Korzystanie z tego znaku towarowego jest dopuszczalne na zasadach opisanych na stronie Google Permissions.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń gwarancyjnych.